
PARTS CATALOG NISSAN OWTBOARD



Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard G : Gas Assist Manual Tilt Type

OPT : Optional Parts M : Manual Tilt Type
O/S : Over size F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly O : Auto Mixing Type
AR : As required P : Pleasure Type

E : Electric Starter Type PTT : Power Trim & Tilt Type

- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS LOWER UNIT PARTS $3F3\underline{8}01001-0$ \downarrow $3F3\underline{5}61192-0$ \downarrow

B: Black S: Silver gray

2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.


ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS

	PART	NO.							
PAGE	IN THIS	FOR ORDER	DESCRIPTION						
	CATALOG	FOR ORDER							
34	3B2S87801-1	3B3N87801-5	DECAL SET (8B)						
34	3K9S67500-1	3N2N67500-5	MOTOR COVER, UPPER						
34	3K9S87801-0	3N2N87801-5	DECAL SET (9.8B)						
36	3B7-84350-1	383-84350-2	REMOTE CONTROL BOX (RC8C)						
36	3B7-84360-0		REMOTE CONTROL BOX (RC8D)						
44	3B2-70167-0		FUEL TANK (12L, PLASTIC)						
46	332-72311-0	375-72311-0	VINYL MOTOR COVER (M)						
46	3B7-72530-1	3B8-72530-1	TACHOMETER						

目 次 CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT 5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE 7
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR 9
Fig. 5	マグネト MAGNETO13
Fig. 6	スロットル・メカニズム THROTTLE MECHANISM
Fig. 7	ステアリングハンド ル(MF/EF タイプ) TILLER HANDLE (MF/EF types)
Fig. 8	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER・STARTER LOCK
Fig. 9	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE21
Fig. 10	トランスミッション・ウォータポンプ TRANSMISSION・WATER PUMP23
Fig. 11	ギヤシフト GEAR SHIFT
Fig. 12	ブラケット・リバースロック BRACKET・REVERSE LOCK
Fig. 13	モータカバー MOTOR COVER
Fig. 14	リモートコントロール (Pタイプ: STD・Fタイプ: OPT) REMOTE CONTROL (P type : STD・F type : OPT)
Fig. 15	エレクトリックスタータ (Pタイプ) ELECTRIC STARTER (P type)
Fig. 16	エレクトリックスタータ (Fタイプ) ELECTRIC STARTER (F type)
Fig. 17	セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー SEPARATE FUEL TANK (Plastic)・ACCESSORIES
Fig. 18	オプショナルパーツ OPTIONAL PARTS
Fig. 19	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT 49

シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
1-1	3K9B01100-1	シリンター・クランクケース Cylinder, Crank Case	1		_	9.8B # 18260~
	3B2B01100-2	シリンター・クランクケース Cylinder, Crank Case	<u> </u>	1	1	8B # 77531 ~ 6B # 53428 ~
1-1-1	345-01111-0	ノック、6-12 * Knock, 6-12 ニップル、5.5-5	2	2	2	9.8B # 18260~
1-1-2	393-01131-0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	2	2	8B # 77531~, 6B # 53428~ 9.8B # 18260~
1-1-3	393-01137-0		2	2	2	8B # 77531~, 6B # 53428~ 9.8B~# 18259
	3B2-01160-0	* Check Valve Nipple (Old) ホルト	2	2	2	8B~# 77350, 6B~# 53427
1-1-4	916129-0675		4	4	4	
1-1-5	916129-0650		2	2	2	
1-1-6	916129-0630		2	2	2	or 916119-0630
1-1-7	940121-0600		8	8	8	
1-1-8	910124-0880		2	2	2	
1-1-9	940121-0800		2	2	2	9.8B # 18260~
1-2	98AL-4-0120	Lubrication Pipe ルプリケーションパイプ	1	1	1	8B # 77531~, 6B # 53428~ 9.8B # 18260~
1-3	98AL-4-0230	Lubrication Pipe ラインチェックハールフ	1	1	1	8B # 77531~, 6B # 53428~ 9.8B # 18260~
1-4	393-01160-0	Line Check Valve クリップ゜	2	2	2	8B # 77531~, 6B # 53428~ 9.8B # 18260~
1-5	3T5-01133-0	Clip, φ8 シリンダ ヘット	4	4	4	8B # 77531~, 6B # 53428~
1-6	3K9B01001-0	Cylinder Head シリンダ [*] ヘット [*]	1			
	3B2B01001-1	Cylinder Head カスケット、シリンダヘット	 -	1	1	8B # 40401~
1-7	3B2-01005-0	Gasket, Cylinder Head ホルト	1	1	1	
1-8	916119-0630	Bolt ワッシャ	11	11	11	
1-9	940121-0600	Washer サーモスタット	11	11	11	
1-10	350-01030-1	Thermostat スパークプラグ	1	1	1	
1-11	9701-1-1010	Spark Plug スパークプラグ (レジスタンス)	2	2	2	NGK BP 7HS-10
	9701-1-1014	Spark Plug(with Resistance) エキソーストカハー、アウタ	2	2	2	NGK BPR 7HS-10
1-12	3B2B02300-0	Exhaust Cover, Outer エキソーストカハー、インナ	1	1	1	
1-13	3K9B02302-0	Exhaust Cover, Inner エキソーストカバー、インナ	1			
	3B2B02302-0	Exhaust Cover, Inner カプスケット、エキゾーストカバー	-	1	1_	
1-14	3K9-02305-0	Gasket, Exhaust Cover カンスケット、エキゾーストカバー	2	_		
	3B2-02305-0	Gasket, Exhaust Cover ホルト	-	2	2	
1-15	910114-5625	Bolt	7	7	7	

シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
1-16	3B2-01210-0	ヘット 、クランクケース Head, Crank Case	1	1_1_	1	
1-17	3B2-01214-0	ガスケット、クランクケースヘット Gasket, Crank Case Head	1	1	1	
1-18	3B2-01215-0	オイルシール、12-28-5 Oil Seal, 12-28-5	2	2	2	
1-19	3B2-00122-0	オイルシール、20-40-7 Oil Seal, 20-40-7 スペ [°] ーサ、22-27.5-1	1	1	1	
1-20	3B2-01217-0	スペーツ、22-27.5-1 Spacer, 22-27.5-1 ホルト	1	1	1	
1-21	910103-6620	がルト Bolt ガスケット、エンジンペース	2	2	2	
1-22	3B2-01303-0	Gasket, Engine Base クランプ、6.5-47.5P	1	1	1	
1-23	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P	2	2	2	
			-			
			+			
					ļ	
			1			
			1			
			_		<u> </u>	
			_			
•			-			

ピストン・クランクシャフト Fig. 2 PISTON・CRANKSHAFT



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
2-1	3B2-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	1	1	1	
2-1-1	3B2-00031-0	クランクシャフト A * Crank Shaft A クランクシャフト B	1	1	1	
2-1-2	3B2-00032-0	* Crank Shaft B	1	1	1	
2-1-3	3B2-00033-0	* Crank Shaft C クランクシャフト D	1	1	1	
2-1-4	3B2-00034-0	* Crank Shaft D クランクヒ・ン	1	1	1	
2-1-5	3B2-00061-0	* Crank Pin コネクティンク・ロット・	2	2	2	
2-1-6	3B2-00040-0	* Connecting Rod ニートリルペアリング、17-23-14	2	2	2	
2-1-7	3B2-00043-0	* Needle Bearing, 17-23-14 ホールへ アリング、6204	2	2	2	
2-1-8	9603-3-6204	* Ball Bearing, 6204 オイルシール、25-47-7	1	1	1	
2-1-9	3B2-00051-0	* Oil Seal, 25-47-7 スラストプレート、クランクシャフト	1	1	1	
2-1-10	369-00115-0	* Thrust Plate, Crank shaft ホールヘ・アリンク、6204	1	1	1	
2-2	9603-3-6204	Ball Bearing, 6204 オイルシール、20-35-7	2	2	2	
2-3	101-00121-0	Oil Seal, 20-35-7 ニードルペアリング、14-18-19	1	1	1	
2-4	338-00042-0	Needle Bearing, 14-18-19 ピストン (Std)	2	2	2	
2-5	3B2-00001-0	Piston (Std) ピストン (0.5mm O/S)	1	1	1	オプション
	3B2-00004-0	Piston (0.5mm O/S) ピストン リング (Std)	1	1	1	Option
2-6	3B2-00011-0	Piston Ring (Std) L°ストン リンク (0.5mm O/S)	4	4	4	オプション
0.7	3B2-00014-0	Piston Ring (0.5mm O/S) L [*] ストンヒ [*] ン	4	4	4_	Option
2-7	3B2-00021-0	Piston Pin クリップ、ヒ・ストンヒ・ン	4	4	<u>2</u> 4	
2-8 2-9	350-00024-1 338-00131-0	Clip, Piston Pin キー、マグネト Key, Magneto	1	1	1	
	330 00131 0	ivey, magneto	<u>'</u>	'		


インレット・リードバルブ Fig. 3 INLET・REED VALVE



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
3-1	3B2B02010-0	インレットマニホールト Inlet Manifold	1	1	1	
3-2	3B2-02104-0	カ・スケットインナ、インレットマニホールト Gasket Inner, Inlet Manifold	1	1	1	
3-3	3B2-02105-0	カプスケットアウタ、インレットマニホールト Gasket Outer, Inlet Manifold リートプルププアッシ	1	1	1	
3-4	3B2-02100-0	リードバルブアッシ Reed Valve Ass'y リードバルブセット	1	1	1	
3-4-1	3B2-02110-0	リートハルフセット Reed Valve Set	1 set	1 set	1 set	
-						
			_			


			_			

キャブレタ Fig. 4 CARUBRETOR



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
4-1	3K9-03200-0	キャプレタ Carburetor	1	_	_	54EA for MF/EF Type
	3B2-03200-1	キャプレタ Carburetor	_	1	_	F43B for MF/EF Type
	3G0-03200-0	キャプレタ Carburetor メインノスプル	_	_	1	E16A for MF/EF Type
4-1-1	3K9-03252-0	* Main Nozzle メインノス・ル	1_		_	
	3B2-03252-0	* Main Nozzle メインノス・ル	<u> </u>	1	_	
	3G0-03252-0	* Main Nozzle メインシェット # 95	_		1	
4-1-2	3K9-03251-0	* Main Jet # 95 メインシェット # 98	1	_	_	
	3B2-03251-0	* Main Jet # 98 メインシェット # 80	<u> </u>	1		
	3G0-03251-0	* Main Jet # 80 スロージェット # 50	<u> </u>		1_	
4-1-3	3K9-03254-0	* Slow Jet # 50 スロージェット # 48	1		_	
	3B2-03254-0	* Slow Jet # 48 ラバーキャップ	_	1	1	
4-1-4	346-03256-0		1	1	1	
4-1-5	369-03231-0		1	1	1	
4-1-6	3B2-03240-0	* Float Valve パルプピン	1	1	1	
4-1-7	334-03242-0		1	1	1	
4-1-8	344-03244-0		1	1	1_	
4-1-9	346-03232-0	* Arm Pin, Float スクリュ	1	1	1	
4-1-10	3F3-03234-0		1	1	1	
4-1-11	3B2-03221-0	* Float Chamber O リング、フロートチャンバー	1	1	1	
4-1-12	369-03222-0	* O-Ring, Float Chamber	1	1	1	
4-1-13	922503-6414	スクリュ * Screw トプレンスクリュ	4	4	4	
4-1-14	369-03292-0		1	1	1	
4-1-15	369-03293-1		1	1	1	
4-1-16	346-03265-0		1	1	1	
4-1-17	346-03267-0		1	1	1	
4-1-18	346-03266-0	1	1	1	1	
4-1-19	356-03268-0		1	1	1_	- A.W. A
4-1-20	369-03304-0		1	1	1	
4-1-21	369-03305-0	1	2	2	2	- 03-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-
4-1-22	921522-0306		2	2	2	


キャブレタ Fig. 4 CARUBRETOR



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
4-1-23	930121-0300	ナット * Nut	2	2	2	
4-1-24	369-03301-0		1	1	1	
4-1-25	922553-6423	スクリュ * Screw カンスケット、ホ°ンフ°カハー	4	4	4	
4-1-26	369-03302-0	* Gasket, Pump Cover ダイヤフラム A	1	1	1	
4-1-27	369-03303-0	* Diaphragm "A" * 1 が 1 が 1 が 1 が 1 が 1 が 1 が 1 が 1 が 1	1	1	1	
4-1-28	369-03306-0	l	1	1	1	
4-1-29	369-03307-0	* Gasket, Pump Body キャプレタカバー	1	1	1	
4-1-30	369-03181-0	* Carburetor Cover カンスケット A、キャフ・レタカハ・ー	1	1	1	
4-1-31	369-03182-0	* Gasket "A", Carburetor Cover カスケット B、キャプレタカハー	1	1	1	
4-1-32	369-03183-0		1	1	1	
4-1-33	369-03186-0	* Screw カプスケット、キャプレタ	2	2	2	
4-2	369-02011-0	Gasket, Carburetor スペーサ、エアサイレンサ	1	1	1	
4-3	3B2-02416-0	Spacer, Air Silencer ホルト	2	2	2	
4-4	916181-0685	Bolt スプ・リング・ワッシャ	2	2	2	
4-5	941303-0600	Spring Washer ワッシャ、6-16-1.5	2	2	2	
4-6	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 エアサイレンサ	2	2	2	or 3C8-66308-0
4-7	3B2-02411-0	Air Silencer フュエルフィルタ	1	1	1	
4-8	369-02230-0	Fuel Filter フュエルハ゜イフ゜ A	1	1	1	
4-9	98AB-5-0075	Fuel Pipe "A" フュエルパイフ゜B	1	1	1	
4-10	3B2-02212-0	Fuel Pipe "B" グロメット、22-2.5	1	1	1	
4-11	345-76023-0	Grommet, 22-2.5 クリップ、 ø 10	1	1	1	
4-12	338-02215-0	Clip, φ 10 フュエルコネクタ (エンジン、メール)	4	4	4	
4-13	3B2-70260-1	Fuel Connector (Engine, Male) ナット、10-P1.25	1	1	1	
4-14	332-70261-0	Nut, 10-P1.25 チョークロット・	1	1	1	
4-15	3B2-67151-0	Choke Rod グロメット、チョークロット	1	1	1	
4-16	369-67104-0	Grommet, Choke Rod ロット・スナップ、 φ 3-B	1	1	1	
4-17	346-67196-1	Rod Snap, φ3-B キャプレタ (EP)	1	1	1	*
4-18	3K9-03202-0	Carburetor (EP) キャプレタ (EP)	1	=	=	for EP Type ※
	3B2-03202-1	Carburetor (EP) エアサイレンサ (EP)	+=	1	-	for EP Type
4-19 ※ インナーノ	3B2-02412-0 パーツは Fig 4-1	Air Silencer (EP) 3K9-03200-0 と同一です。	1	1	<u></u>	for EP Type

[※] インナーパーツは Fig.4-1 3K9-03200-0 と同一です。 Same inner parts as Fig.4-1 3K9-03200-0


マグネト Fig. 5 MAGNETO



見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
5-1	3B2-06101-0	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1	1	for MF Type
5-2	3B2-06102-1	コイルプレートアッシ (オルタネータ無) Coil Plate Ass'y (without Alternator) エキサイタコイル	1	1	1	8B # 40401 ~ for MF Type
5-2-1	3B2-06120-0		1	1	1	
5-2-2	921521-6625	* Screw ホルタ・、マグネットコート*	2	2	2	
5-2-3	3B2-06135-0	* Holder, Magneto Cord スクリュ	1	1	1	
5-2-4	921521-6406	* Screw C. D. ユニット (レン・スタンスキャップ 付)	1	1	1_	
5-3	3B2-06170-0	C.D. Unit (with Resistance Cap) プラグキャップ	1_	1	1	
5-3-1	3M2-06291-0	ターミナル、プラク゛キャッフ゜	2	2	2	
5-3-2		* Terminal, Plug Cap プラグキャップ (レジスタンス)	2	2	2	
5-3-3 5-4	3C7-06921-0 3B2-06162-0	* Plug Cap (with Resistance) スペーサ、6.2-9-27 Spacer, 6.2-9-27	1	1	1	
5-4 5-5	910114-0620	spacer, 0.2-9-27 ポルト Bolt	1	1	1	
5-6	910114-0645	ホブルト Bolt	1	1	1	
5-7	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	or 940113-0600
5-9	3B2-63724-0	セットプレート、ロワ Set Plate, Lower	2	2	2	
5-10	921603-0612	スクリュ Screw ストッパ、コイルプレート	4	4	4	or 621621-0612
5-11	3K9-05233-0	ストゥハ、コイルフレート Stopper, Coil Plate ストゥハ、コイルフ・レート	1	_	_	
	3B2-05233-1	Stopper, Coil Plate スクリュ	-	1	1	
5-12	921503-6510	Screw ナット、マグネト (12P-1.25)	2	2	2	
5-14	369-00132-0	Nut, Magneto (12P-1.25) ワッシャ	1	1	1	
5-15	940121-1200	Washer ストップ・スイッチ(ローフ・付)	1	1	1	
5-16	398-06830-0	Lanyard Stop Switch ロック、ストッフ・スイッチ(ローフ・付)	1	1	1	
5-16-1 5-17	353-06821-0 3B2-06194-1	* Lock, Lanyard Stop Switch フライホイルカップ (リングキ*ヤ付) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	8B # 41351~ for EF/EP Type
5-17 5-18	3B2-06194-1	コイルフ・レートアッシ (オルタネータ付) Coil Plate Ass'y (with Alternator)	1	1		8B # 40401 ~ for EF/EP Type
5-18-1	3B2-06123-1	オルタネータセット * Alternator Set	1	1		8B # 36351~ for EF/EP Type ※
5-18-2	921521-6625	スクリュ * Screw	2	2		
					_	
		 ナーパーツは Fig.5-2 3B2-06102-1 と同一で?				


[※] オルタネータセット以外のインナーパーツは Fig.5-2 3B2-06102-1 と同一です。 Same inner parts as Fig.5-2 3B2-06102-1 except Alternator Set.

スロットルメカニズム Fig. 6 THROTTLE MECHANISM




見出番号	部品番号	部 品 名	個	動数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
6-1	3B2-63711-0	アドバンサレバー Advancer Lever	1	1	1	
6-2	3B2-63611-0	スロットルト・ラム Throttle Drum ホルダ、スロットルト・ラム	1	1	1	
6-3	3B2-63506-0	Holder, Throttle Drum スクリュ	2	2	2	
6-4	921521-6520	Screw スロットルアーム	2	2	2	
6-5	3B2-63751-0	Throttle Arm ホールショイント B	1	1	1	
6-6	346-05228-0 3B7-05243-0	Ball Joint "B" キャップ C、ホールジョイント Cap "C", Ball Joint	1	1	1	
6-8	930106-0500	ナット Nut	1	1	1	
6-9	930103-0600	ナット Nut	1	1	1	or 630113-0600
6-10	3B2-63715-1	アト゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゚゚゚゙゚゙゙゙゙	1	1	1	5-45
6-11	345-05224-0	Rod Snap, 5-2.5 スロットルリンクロット*	1	1	1	
6-12	3B2-63716-0	Throttle Link Rod ロット・スナップ、 φ 3-B	1	1	1	
6-13	346-67196-1	Rod Snap, φ3-B	2	2	2	
			ļ			
			<u> </u>			
			-			
			-			
			_			
-			-			
			-			
			-			
	L		1			L

ステアリングハンドル (MF/EFタイプ) Fig. 7 TILLER HANDLE (MF/EF type)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
7-1	3B2S63011-1	ステアリング・ハント・ル Steering Handle	1	1	1	
7-2	3B2-63102-0	プッシング、ハンドル Bushing, Handle ワッシャ、30−45−1	1	1	1	
7-3	3B2-63108-0	ソフィ、30 43 1 Washer, 30-45-1 ウェープ ワッシャ、30-45-1.2	1	1	1	
7-4	3B2-63109-0	Wave Washer, 30-45-1.2 ストッパ、ステアリング・ハント・ル	1	1	1	
7-5	3B2-63103-0	Stopper, Steering Handle スタッドボルト	1	1	1_	
7-6	3B2-63104-1	Stud Bolt スプ・リング・ワッシャ	2	2	2	
7-7	941303-0600	Spring Washer ナット	2	2	2	020112_0600
7-8 7-9	930103-0600 350-63012-0	Nut グリップ Grip	1	1	1	or 930113-0600
7-10	3B2-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	1	
7-11	345-63048-0	ラバー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft	1	1	1	
7-12	350-63046-0	ブッシング、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	1	1	1	
7-13	920803-0518	スクリュ Screw サホ [°] ータ、スロットルシャフト	1	1	1	
7-14	3B2-63063-0	Supporter, Throttle Shaft スクリュ	1	1	1	
7-15	921503-0612	Screw フリクションピース、ク゚リップ	1	1	1	or 921513-0612
7-16	3B2-63035-1	Friction Piece, Grip アン・ャストスクリュ	1	1	1	
7-17	3B2-63034-0	Adjust Screw ワッシャ	1	1	1	
7-18	940103-0600	Washer ナット	1	1	1	or 940113-0600 or 930113-0600
7-19 7-20	930103-0600 3B2-63600-1	Nut スロットルワイヤ Throttle Cable	2	2	2	or 930113-0000
7-21	3B2-63621-0	グロメット、スロットルワイヤ Grommet, Throttle Cable	1	1	1	<u></u>
7-22	369-72019-1	ラヘ*ル、スロットル Label, Throttle	1	1	1	
			<u> </u>			
			ļ			
			_			
			-			
			-			
			-			
			 			
	L			L	L	L

リコイルスタータ・スタータロック Fig. 8 RECOIL STARTER・STARTER LOCK




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
8-1	3B2-05000-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	
8-1-1	3B2-05105-0	スタータケース * Starter Case	1	1	1	
8-1-2	3B2-05010-0	スタータスプリング・セット * Starter Spring Set リール	1	1	1	
8-1-3	3B2-05104-0	l • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	1	1	
8-1-4	369-05012-0	* Return Spring ラチェット	2	2	2	
8-1-5	3B2-05003-0		2	2	2	
8-1-6	369-05007-0	* Friction Spring ホブルト、スタータシャフト	1	1	1	
8-1-7		* Bolt, Starter Shaft フリクションプレート	1	1	1_	
8-1-8	3B2-05006-0	* Friction Plate スタータローフ [°]	1	1	1	
8-1-9		* Starter Rope スタータハントル	1	1	1	φ 4.5-1620
8-1-10		* Starter Handle ロープ・アンカ	1	1	1	
8-1-11 8-1-12	3B2-05131-0 3B2-05116-0	* Rope Anchor シールプレート、スタータ * Seal Plate, Starter	1	1	1	
8-2	3B2-05901-0	スタータプーリ Starter Pulley	1	1	1	
8-3	910121-6612	ホルト Bolt	3	3	3	
8-4	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1	1	
8-5	921503-5430	スクリュ Screw	1	1	1	
8-6	338-05255-0	カラー、4-6-21 Collar, 4-6-21	1	1	1_	
8-7	338-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1	1	1	
8-8	3B2-05253-0	カム、スタータロック Cam, Starter Lock	1	1	1_	
8-9	941403-0800	ウェープ ワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8 スクリュ	1	1	1_	
8-10	921503-7616	スプリー Screw ロットスナップ、4-2	1	1	1	9.8B # 15989~
8-11	3K9-05223-0	Rod Snap, 4-2 ロット、スタータロック	2	2	2	8B # 75661~ 6B # 53017~
8-12	3B2-05217-1	Rod, Starter Lock ホルト	1	1	1	
8-13	910103-6620	Bolt スタータブラケット L	3	3	3	
8-14	3B2B05101-0	Starter Bracket "L" スタータフ・ラケット R	1	1	1	
8-15	3B2B05102-0	ホ・ルト	1	1	1	
8-16	910121-6623	Bolt クランプ 、6.5-47.5P	4	4	4	
8-17	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P カラー、6.1-8-4	1	1	1	
8-18	3M2-05215-0	Collar, 6.1-8-4	1 1	1 1	1_	

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース Fig. 9 DRIVE SHAFT HOUSING・GEAR CASE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
9-1	3B2S61020-1	ト・ライフ・シャフトハウシ・ング S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	3B2S61030-1	ト [*] ライフ [*] シャフトハウシ [*] ンク [*] L Drive Shaft Housing "L" ホ [*] ルト	1	1	1	トランサム L・UL 用 for Transom "L" "UL"
9-2	910113-5635	Bolt ガスケット、ト [*] ライフ [*] シャフトハウシ [*] ンク [*]	6	6	6	
9-3	3B2-61012-0	Gasket, Drive Shaft Housing ノック、6-16	1	1	1	
9-4	3B2-01111-0	Knock, 6-16 エクステンションハウシ・ンケ UL	2	2	2	トランサム UL 用
9-5	3B2S61110-0	Extension Housing "UL" ホルト	1	1	1	for Transom "UL" トランサム UL 用
9-6	910113-5635	Bolt ブッシング、ト・ライフ・シャフト	4	4	4	for Transom "UL" トランサム UL 用
9-7	3B2-60003-0	Bushing, Drive Shaft ストッパ、ト・ライフ・シャフトフ・ッシング	1	1	1	for Transom "UL" トランサム UL 用
9-8	353-66024-0	Stopper, Drive Shaft Bushing ホルト	1	1	1	for Transom "UL"
9-9	910103-6612	Bolt キ*ヤケース	1	1	1	
9-10	3B2S60000-0	Gear Case ニートルへアリング、15-21-16	1	1	1	
9-10-1	3B2-60211-0	* Needle Bearing, 15-21-16 ホルト	1	1	1	
9-11	910113-5635	Bolt オイルプラク・	4	4	4	
9-12	332-60005-2	Oil Plug ウォータフ [*] ラク [*]	2	2	2	
9-13	332-60005-2	Water Plug かるカット、8.1-15-1	1	1	1	
9-14	332-60006-0	Gasket, 8.1-15-1	3	3_	3	
9-15	338-60218-2	Anode ホルト	1	1	1	
9-16	910103-0616	Bolt ホールへ・アリンク・、6204	1	1	1	or 910113-0616
9-17	9601-0-6204	A 10ペイティング、 020年 Ball Bearing, 6204 ハウシ・ング・、プロペーラシャフト	1	1	1	
9-18	3B2S60101-0	Housing, Propeller Shaft	1_	1	1	
9-19	910113-5620	ホルト Bolt O リング、3.2-47	2	2	2	
9-20	345-65015-0	0 リング、3.2-47 O-Ring, 3.2-47 オイルシール、15-28-10	1	1	1	
9-21	369-60111-0	フィルシール、13-28-10 Oil Seal, 15-28-10 ホールヘアリンケ、6004	1	1	1	
9-22	9601-0-6004	ホールペテリング、6004 Ball Bearing, 6004 グロメット、カムロット	1	1	1	
9-23	369-66043-1	グログラド、ガムログド Grommet, Cam Rod エキソーストハ・イフ。	1	1	1	
9-24	3B2-02311-0	エキソーストバイン Exhaust Pipe カプスケット、エキス・ーストパペイプ	1	1	1	
9-25	3B2-02312-0	Gasket, Exhaust Pipe	1	1_	1	
9-26	910103-5618	ホ*ルト Bolt	4	4	4	or 910113-5618
9-27	910103-5612	Bolt	1	1	1_	
				<u> </u>	<u> </u>	

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 10 TRANSMISSION・WATER PUMP




見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
10-1	3B2-64301-0	ト・ライフ・シャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	3B2-64302-0	ト [*] ライフ [*] シャフト L Drive Shaft "L" ト [*] ライフ [*] シャフト UL	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L" トランサム UL 用
	3B2-64303-0	トライン シャント OL Drive Shaft "UL" ホールヘ・アリンク、 6301	1_	1	1	for Transom "UL"
10-1-1	9601-0-6301	* Ball Bearing, 6301	1	1	1	
10-2	3B2-64010-0	Bevel Gear "A"	1	1	1	
10-3	3B2-64020-0	へつルギヤ B Bevel Gear "B" へつルギヤ C	1	1	1	
10-4	3B2-64030-0	Bevel Gear "C"	1	1	1	
10-5	369-64032-0	ワッシャ、15.2-19-1.9 Washer, 15.2-19-1.9	1	1	1	
10-6	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
10-7	3B2-64211-0	プ [°] ロペラシャフト Propeller Shaft フ [°] ロペラ(6.5)、3 × 216 × 165	1	1	1	
10-8	3B2-64513-0	Propeller (6.5), 3×2.16×165 Propeller (6.5), 3×8.5×6.5 7 □Λ ¬ (7), 3×226×178	1	1	1_	8B/6B Std.
	3B2-67514-0	Propeller (7), 3 × 2.0 × 170 7 □ Λ 7 (7), 3 × 2.0 × 170 7 □ Λ 7 (7.5), 3 × 216 × 190	1	1	1	for Transom "L", "UL" 9.8B Std.
	3B2-64515-0	Propeller (7.5), 3×8.5×7.5 7 □ Λ 7 F(8.5), 3×226×211	1	1	1	for Transom "L", "UL" 9.8B/8B/6B Std.
	3B2-64517-1	Propeller F(8.5), $3 \times 8.9 \times 8.3$ $7^{\circ} \square \wedge 7^{\circ} (9.5), 3 \times 226 \times 255$	1	1	1	for Transom "S"
	3B2-64518-0	Propeller (9.5), 3×8.9×10.0 ナット、プロペラ	1	1	1	
10-9	369-64121-0	フット、フェイラ Nut, Propeller スプリットピン、3-18	1	1	1	
10-10	951503-0318	スプリットと フ、3-16 Split Pin, 3-18 ワッシャ、10.5-28-2	1	1	1	
10-11	369-64124-0	ファス、10.5 28 2 Washer, 10.5-28-2 スラストホルダ、プロヘッラ	1	1	1	
10-12	3B2-64230-0	Thrust Holder, Propeller	1	1	1	
10-13	3B2-64215-0	クラッチ Clutch	1	1	1	
10-14	301-64217-0	スプリング と 、 3.5-28 Spring Pin, 3.5-28	1	1	1	
10-15	3B2-64221-0	スプリング、クラッチ Spring, Clutch プッシュロット、クラッチ	1	1	1	
10-16	369-64223-0	アックユロット、クラッテ Push Rod, Clutch スプ・リング・ホルダ・、クラッチ	1	1	1	
10-17	3B2-64222-0		1_	1	1	
10-18	3B2-65021-1	Impeller, Water Pump キー、ウォータポンプ・インペラ	1	1	1_	
10-19	3B2-65022-0	Key, Water Pump Impeller	1	1_	1	
10-20	3B2-65016-0	ポ [°] ンプ [°] ケースアッパ [°] Pump Case Upper ライナ、ポ [°] ンプ [°] ケース	1	1	1	
10-21	3B2-65011-0	フィア、ホラフィース Liner, Pump Case カイト・ファレート、ウォータホッンプ	1	1	1	
10-22	3B2-65025-0		1	1	1	

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 10 TRANSMISSION・WATER PUMP




見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
10-23	3B2-65018-0	ガスケット、ポ°ンフ°ケース Gasket, Pump Case ガスケット、ガイト'フ°レート	1	1	1	
10-24	3B2-65029-0	ガスケッド、ガコトプレート Gasket, Guide Plate ホルト	1	1	1	
10-25	916113-0650	Bolt ワッシャ	4	4	4	Manager and the second
10-26	940113-0600	Washer ポンプケースロワ	4	4	4	
10-27	3B2-65017-0	Pump Case Lower ガスケット、ポンプケースロワ	1	1	1	
10-28	3B2-65020-0	Gasket, Pump Case Lower オイルシール、12-24-8	1	1	1	
10-29	309-60111-0	Oil Seal, 12-24-8 キ*ャップ・ライナ、28-36.8	1	1_	1	
10-30	3B2-64023-0	Gap Liner, 28-36.8 ウォータハ・イフ。 S.				t=0.1, 0.15, 0.3 トランサム S 用
10-31	3B2-65100-0	Water Pipe "S" ウォータパイフ゜ L	1	1	1	for Transom "S" トランサム L 用
	3B2-65110-0	Water Pipe "L" ウォータパイプ UL	1	1	1	for Transom "L" トランサム UL 用
10-32	3B2-65120-0 3B2-65195-0	Water Pipe "UL" グロメットアッパ、ウォータハペイフ。	1	1	1	for Transom "UL"
10-32	331-65014-0	Grommet Upper, Water Pipe ケーロメットロワ、ウォータハ・イフ・ Grommet Lower, Water Pipe	1	1	1	
10-34	369-66033-0	ストッパ、カムロット・ブッシング Stopper, Cam Rod Bushing	1	1	1	
10-35	910103-5625	ホルト Bolt	1	1	1	or 910113-5625
			-			
			-			
			-			
			-			
			+			
			-			
			+-			
			-			
****		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+			
				L	L	L

ギヤシフト Fig. 11 GEAR SHIFT




部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
369-66011-0	Clutch Cam	1	1	1	
951403-0310	Spring Pin, 3-10	1	1	1	トランサム S 用
3B2-66012-0	Cam Rod "S" ከልበሃት ሀ	1	1	1	for Transom "S"
3B2-66013-0	Cam Rod "L"	1	1	1	for Transom "L" トランサム UL 用
3B2-66014-0	ブッシング、カムロット	1	1	1	for Transom "UL"
	O リング、2.5-4.9	1		1	
	O リング、2.4-15.4				
	シフトレバー				
3K9-66137-0	オイルシール、14-20-4.5 Oil Seal, 14-20-4.5	1	1	1	
3B2-05211-1	スタータロックレハ・ー Starter Lock Lever	1	1	1	
350-67101-0	Bushing, Shift Lever Shaft	2	2	2	
3B2-66225-0	Shift Rod Lever	1	1	1	
951703-0800	Snap Retainer, d=8	1	1	1	
3C8-66112-0	Stopper, shift Lever ポルト	1	1	1	8B # 49677~
910114-0610	プ [°] レート、シフトレハ ˙ ーストッハ [°]	1	1	1	
	シフトロット				8B # 49677~
	ジョイント、シフトロット゛				
	スプ [°] リンク゛ヒ [°] ン、3−10				
645303-1000	E リング、d=10 E-Ring, d=10	1	1	1	
940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	or 940113-0600
	·				
		-			
		-			
		-			
		<u> </u>			
	Part No. 369-66011-0 951403-0310 3B2-66012-0 3B2-66013-0 369-66031-0 369-66031-0 382-66032-0 3B2-66110-0 3B2-66137-0 3B2-66211-1 350-67101-0 3B2-66225-0 951703-0800 3C8-66112-0 910114-0610 3C8-66116-0 3B2-66241-0 951403-0310 645303-1000	Part No.	Part No. Description 9.8 B 369-66011-0 Clutch Cam 1 27 1/9 1/2 3-10 951403-0310 Spring Pin, 3-10 1 3B2-66012-0 Cam Rod "S" 1 3B2-66013-0 Cam Rod "L" 1 3B2-66014-0 Cam Rod "L" 1 3B2-66031-0 Bushing, Cam Rod UL" 1 369-66031-0 Bushing, Cam Rod 1 0 1/2 1/2 2.5-4.9 0-Ring, 2.5-4.9 0-Ring, 2.5-4.9 1 0 1/2 1/2 2.4-15.4 1 332-66032-0 O-Ring, 2.4-15.4 1 27 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	Part No. Description	Part No. Description

ブラケット・リバースロック Fig. 12 BRACKET・REVERSE LOCK




見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
12-1	369S62112-3	スターンフ・ラケット ライト Stern Bracket Right スターンフ・ラケット レフト	1	1	1	Starboard
12-2	369S62113-2	Stern Bracket Left ホールト、8-122	1	1	1	Port
12-3	309-62115-2	Bolt, 8-122 ナイロンナット、8-P1.25	1	1	1	
12-4	930446-0800	Nylon Nut, 8-P1.25 ワッシャ	1	1	1	
12-5	940113-0800	Washer 7ッシャ、8.5−28−1	1	1_	1	
12-6	307-62116-1	ファイ、 0.5 26 1 Washer, 8.5-28-1 ディスタンスプレート、プラケット	2	2	2	
12-7	3B2-62118-0	Distance Plate, Bracket	1	1	1	
12-8	921613-0612	スクリュ Screw スプリンケ、スターンプラケット	2	2	2	
12-9	369-62146-1	Spring, Stern Bracket	1	1	1	
12-10	920703-0406	スクリュ Screw	1	1	1	
12-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3−16−1.5 Washer, 4.3−16−1.5 スラストロット・	1	1	1	
12-12	350-62121-1	スプストロット Thrust Rod スプリング、スラストロット	1	1	1	
12-13	369-62122-2	Spring, Thrust Rod クランプ スクリュアッシ	1	1	1	
12-14	369S62100-1	Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
12-14-1	369-62103-0	クランプ スクリュ * Clamp Screw ハンドル、クランプ スクリュ	2	2	2	
12-14-2	307S62102-1	* Handle, Clamp Screw	2	2	2	
12-14-3	3C8-62104-1	リヘット、3-22 * Rivet, 3-22	2	2	2	
12-15	332-62101-0	ハット、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	2	
12-16	3B2S62310-0	スイヘ゛ルフ゛ラケット Swivel Bracket ステアリング゛シャフト	1	1	1_	
12-17	3B2S62010-0	Steering Shaft	1	1	1	
12-18	3B2-62422-0	スラストプレート、22-44-2 Thrust Plate, 22-44-2	2	2	2	
12-19	3B2-62415-0	O リング、4.25-19.5 O-Ring, 4.25-19.5 ブッシング、ステアリングシャフト	2	2	2	
12-20	3B2-62417-0	フッシング、スティッファッキット Bushing, Steering Shaft フリクションプレート、フ・ラケット	2	2	2	
12-21	345-62441-0	アックタョング レード、ファクット Friction Plate, Bracket スプリング、フリクションプレート	1	1	1	
12-22	309-62446-1	Spring, Friction Plate ホルト	1	1	1	
12-23	910113-0830	ボルド Bolt マウントラバーアッパ [°]	1	1_	1	
12-24	3B2-61301-0	Mount Rubber Upper ダンパラバー	2	2	2	
12-25	3B2-61337-0	Damper Rubber マウントプラケット R	1	1	1	
12-26	3B2S61402-1	Mount Bracket "R" マウントフ・ラケット L	1	1	1	
12-27	3B2S61401-0	Mount Bracket "L"	1	1	1	

ブラケット・リバースロック Fig. 12 BRACKET・REVERSE LOCK




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty		Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
12-28	910113-5640	ホルト Bolt	2	2	2	
12-29	3B2-61302-0	マウントラバーロワ、サイト Mount Rubber Lower, Side	2	2	2	
12-30	3B2-61336-0	マウントラバーロワ、フロント Mount Rubber Lower, Front	1	1	1	8B # 67218~
12-31	3B2S62431-3	チルトストッパ Tilt Stopper クリップ、チルトストッパ	1	1	1	6B # 51712~
12-31-1	369-62433-1	* Grip, Tilt Stopper ファッシング、チルトストッハ。	1	1	1	8B # 67218~
12-32	393-62437-0	Bushing, Tilt Stopper スプリング	2	2	2	6B # 51712~
12-33	369-66112-1	Spring セットプレート、チルトストッパ	1	1	1	
12-34	369-62439-1	Set Plate, Tilt Stopper ポルト	1	1	1	
12-35	910113-5612	Bolt ケ・リスニップ・ル	2	2	2	
12-36	344-67177-0	Grease Nipple リハースロック	2	2	2	
12-37	3B2-66322-1	Reverse Lock シャフト、レバースロック	1	1	1	
12-38	3B2-66321-1	Shaft, Reverse Lock E リング、d=5	1	1	1	
12-39	945303-0500	E-Ring, d=5 スプリング、リハースロック	2	2	2	
12-40	3B2-66315-0	Spring, Reverse Lock リンク、リハースロック	1	1	1	
12-41 12-42	3B2-66305-0 345-05224-0	Link, Reverse Lock ロットスナップ、5-2.5 Rod Snap, 5-2.5	1	1	1	
12-43	3B2-66302-0	いる Shap, 5 と.5 ジョイント、リバースロックリンク Joint, Reverse Lock Link	1	1	1	
12-44	951503-0214	スプリットピン、2-14 Split Pin, 2-14	1	1	1	
12-45	3A3-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	2	2	2	
12-46	910113-5612	ホ・ルト Bolt	1	1	1	
			ļ			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ļ			
			-			
			-			

モータカバー Fig. 13 MOTOR COVER




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
13-1	3B2S67100-1	モータカバーロワ Motor Cover Lower	1	1	1	8B # 36551~
13-2	910113-5620	ホルト Bolt	4	4	4	
13-3	369S67141-1	フックレハ・ー Hook Lever	1	1	1	
13-4	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever フェッシング、フックレバー	1	1	1	
13-5	369-67105-0	ファックラン・ファックバー Bushing, Hook Lever ウェーブ・ワッシャ、d=14	1	1	1	
13-6	941403-1400	ソューフ ソックマ、 d=14 Wave Washer, d=14 カバーフック	1	1	1	
13-7	369-67142-0	Cover Hook ホ*ルト	1	1	1	
13-8	910103-6612	が ルト Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	
13-9	3R0-66308-0	ソックヤ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5 ワッシャ、14-22-1	1	1	1	or 3C8-66308-0
13-10	3C8-67146-0	ソックャ、14-22-1 Washer, 14-22-1 カ*スケット、10.2-16-0.5	1_	1	1	
13-11	336-70112-0	カスケケト、10.2 16 0.3 Gasket, 10.2-16-0.5 グロメット、17-2.7	1	1	1	
13-12	345-67117-0	フログパ、17 2.7 Grommet, 17 - 2.7 グロメット、ハ・ッテリコート・	1	1	1	
13-13	353-67162-0	Grommet, Battery Cable グロメット、スロットルシャフト	1	1	1	
13-14	3B2-67187-0	Grommet Throttle Shaft グロメット、17-3	1	1	1	for MF/EF Type
13-15	345-66226-0	Grommet, 17-3 モーターカバーアッパ	1	1	1	
13-16	3K9S67500-1	Motor Cover Upper シールラバー、スタータ	1	1	1	UNIQUE
13-16-1	3B2-67503-0	* Seal Rubber, Starter チルトハントル	1	1	1	
13-16-2	3B2S67521-0		1	1	1	
13-16-3	930103-0600	* Nut ワッシャ	4	4	4	or 930113-0600
13-16-4	940103-0600	* Washer スプ゚リング [*] ワッシャ	4	4	4	or 940113-0600
13-16-5	941303-0600	* Spring Washer シールラバー、モータカバーアッパ	4	4	4	
13-16-6	3F3-67501-0	* Seal Rubber, Motor Cover Upper テカールセット	1	1	1	
13-16-7	3K9S87801-0	* Decal Set デカールセット	set	<u> </u>	_	UNIQUE
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	3B2S87801-1	* Decal Set デカールセット	=	set	1	UNIQUE
	3G0S87801-1	* Decal Set ラヘ・ル、スパークプラク・	=		set	
13-17	369-72025-0	Label, Spark Plug ラヘナル、スパークファラケ(レシ*スタンス)	1	1	1	
	369-72026-0	Label, Spark Plug (Resistance)	1_	1	1	
			_			

リモートコントロール (Pタイプ : STD・Fタイプ : OPT) Fig. 14 REMOTE CONTROL (P type : STD・F type : OPT)




見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
14-1	361-83853-0	リモコン ストップコート 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	1	
	361-83858-0	リモコン ストップ・コート・5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1	1	
14-1-1	345-76023-0	グロメット、ストップ・コート * Grommet, Stop Cord	1	1	1	
14-2	3B2-83880-2	リモコン フィテング・パーツ Remote Control Fitting Parts スロットルレハー	1	1	1	
14-2-1	369-83726-0	* Throttle Lever ファッシング、スロットルレハー	1	1	1	
14-2-2	369-67105-0	* Bushing, Throttle Lever シールリング、スロットルレハー	1	1	1	
14-2-3	338-67147-0	* Seal Ring, Throttle Lever ウェーブワッシャ、d=14	1	1	1	
14-2-4	941403-1400	* Wave Washer, d=14 スロットルレハー B	1	1	1	
14-2-5	3B2-83887-1	* Throttle Lever "B" ホルト	1	1	1	
14-2-6	910103-6612	* Bolt	1	1	1	
14-2-7	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
14-2-8	3B2-83863-0		1	1	1	
14-2-9	3B2-83865-0	ナット (No.10-32VNF) * Nut (No.10-32VNF)	1	1	1	
14-2-10	345-05224-0	ロット・スナップ 、5-2.5 * Rod Snap, 5-2.5	1	1	1	
14-2-11	3B2-83820-0	ケーフ*ルクリッフ° * Cable Clip ホ*ルト	1	1	1	
14-2-12	910103-6616	* Bolt ナット	2	2	2	
14-2-13	930103-0600	* Nut	2	2	2	or 930113-0600
14-2-14	369-83830-2	ステアリング・フックフ・レート * Steering Hook Plate	1	1	1	
14-2-15	910103-0830	ホルト * Bolt	2	2	2	or 910113-0830
14-2-16	930103-0800	ナット * Nut	2	2	2	or 930113-0800
14-2-17	941303-0800	スプ [°] リング [*] ワッシャ * Spring Washer	2	2	2	
14-2-18	940103-0800	ワッシャ * Washer	2	2	2	or 940113-0800
14-2-19	3A1-83722-0	ホールホルダ * Ball Holder	1	1	1	₩ ON A STATE OF THE STATE OF T
14-2-20	332-83723-0	ホルタ*キャップ* * Holder Cap	1	1	1	
14-2-21	332-83724-0	キャップ スプ リング * Cap Spring	1	1	1	
14-2-22	332-83725-0	ワッシャ、5.5-14-1.2 * Washer, 5.5-14-1.2 スリープ B がイト	2	2	2	
14-2-23	3A1-83710-1	メリーフ B カ 1ト * Sleeve "B" Guide ワッシャ、5.5-14-1.2	1	1	1	
14-2-24	332-83725-0	* Washer, 5.5-14-1.2	1	1	1	for ME/FE To
14-3	3B7-84360-0	リモートコントロールボックス(RC5D) Remote Control Box (RC5D)	1	1	1	for MF/EF Type UNIQUE
	3B7-84350-1	リモートコントロールポックス(RC5C) Remote Control Box (RC5C)	1	1	1	for EP Type UNIQUE

エレクトリックスタータ (EPタイプ) Fig. 15 ELECTRIC STARTER (EP type)




見出番号	部品番号	部 品 名	但	数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
15-1	350-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1	1		
15-1-1	350-76015-0	じ [*] ニオン * Pinion カーホ ンプラシ (十) (スプリング 付)	1	1	_	
15-1-2	350-76012-0	* Carbon Brush (+) (with Spring) カーボンプラシ (一) (スプリング付)	1	1	_	
15-1-3	350-76013-0	* Carbon Brush (一) (with Spring) フェラシホルダ	1	1		
15-1-4	350-76014-0	* Brush Holder ホルト	1	1	_	
15-2	916103-0830	Bolt スプリング ワッシャ	2	2	_	
15-3	941303-0800	Spring Washer フラケット、スタータモータ	2	2	_	
15-4	350-76011-0	Bracket, Starter Motor ホルト	1	1	_	
15-5	910103-6825	Bolt スタータソレノイト*	2	2	_	
15-6	346-76040-0	スタータフレフイド Starter Solenoid ホブルト	1	1	_	
15-7	910103-6620	Bolt	1	1	_	
15-8	930103-0600	ナット Nut レクチファイア	1	1	_	or 910113-0600
15-9	3B2-76060-0	Rectifier スクリュ	1	1		
15-10	921503-0525	スプリュ Screw スプ・リング・ワッシャ	1	1		
15-11	941303-0500	スプリング ソックマ Spring Washer ナット	1	1	_	
15-12	930103-0500	ハルt Nut パッテ切コード	1	1		
15-13	3B2-76120-0	トラナウュート Battery Cable ヒュース・ワイヤ	1	1		L=2000
15-14	3B2-76062-0	Fuse Wire	1	1	_	L=355
15-14-1	346-76212-0	ヒュース* (15A) * Fuse (15A) スタータコート*	1	1	_	
15-15	3B2-76147-1	Starter Cord	1	1		L=200
15-16	3A3-76145-0	キャップ、コート・ Cap, Cord	2	2		
15-17	3B7-76145-0	キャップ、コート・ Cap, Cord	1_	1		
15-18	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2		
15-19	910114-0610	ホルト Bolt	1	1		
15-20	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	_	
15-21	353-84398-0	ハ`ンドリードワイヤ、100 Band, Lead Wire 100 グロメット、16-2.5	2	2		
15-22	345-67193-0	Grommet, 16-2.5	1	1	_	
15-23	345-06917-1	クランプ、9-20U Clamp, 9-20U クプロメット、スロットルホール	1	1		
15-24	3B2-63624-0	グロメット、スロットルホール Grommet, Throttle Hole グロメット、17-2.7	1	1	_	
15-25	345-67117-0	Grommet, 17–2.7	1_	1		

エレクトリックスタータ (EPタイプ) Fig. 15 ELECTRIC STARTER (EP type)




Ref. No. Part No. Description	見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(Q'ty	備考
15-26 3B2-76166-0 Assist Cord 1 1 1 — チョーケソレノイト・ 15-27 361-76050-0 Choke Solenoid 1 1 1 — アランデャ、チョーケソレノイト・ 15-27-1 361-76073-0 * Plunger, Choke Solenoid 1 1 1 — スクリュ 15-28 921503-6408 Screw 3 3 3 — アッケ、チョーケソレノイト・ 15-29 346-76057-0 Hook, Choke Solenoid 1 1 1 — スプリンケト・ン、3-12	Ref. No.	Part No.			8 B		Remarks
15-27 361-76050-0 Choke Solenoid 1 1 1 — フランデャ、チョーカソレノイト・ 15-27-1 361-76073-0 * Plunger, Choke Solenoid 1 1 1 — スカリュ 3 3 3 — フッカ、チョーカソレノイト・ 15-28 921503-6408 Screw 3 3 3 — フッカ、チョーカソレノイト・ 15-29 346-76057-0 Hook, Choke Solenoid 1 1 1 — スプリングでシ、3-12 15-30 951403-0312 Spring Pin, 3-12 1 1 — フラカット、チョーカソレノイト・ 15-31 3B2-76055-0 Bracket, Choke Solenoid 1 1 1 — スカリュ	15-26	3B2-76166-0	Assist Cord	1	1	_	
15-27-1 361-76073-0 * Plunger, Choke Solenoid 1 1 1 — スクリュ 15-28 921503-6408 Screw 3 3 3 — フック、チョークソレノイト・ 15-29 346-76057-0 Hook, Choke Solenoid 1 1 1 — スプリングで、3-12	15-27	361-76050-0	Choke Solenoid	1_	1		
15-28 921503-6408 Screw 3 3 3 — フック、チョーケソレノイト・ 15-29 346-76057-0 Hook, Choke Solenoid 1 1 1 — スプリンケで、3-12 15-30 951403-0312 Spring Pin, 3-12 1 1 — フラケット、チョーケソレノイト・ 15-31 3B2-76055-0 Bracket, Choke Solenoid 1 1 1 — スクリュ	15-27-1	361-76073-0	* Plunger, Choke Solenoid	1	1		
15-29 346-76057-0 Hook, Choke Solenoid 1 1 1 — スプリングとう、3-12 15-30 951403-0312 Spring Pin, 3-12 1 1 — フラケット、チョーケソレノイト・ 15-31 3B2-76055-0 Bracket, Choke Solenoid 1 1 1 — スクリュ	15-28	921503-6408	Screw	3	3		
15-30 951403-0312 Spring Pin, 3-12 1 1 — フラケット、チョーケッレノイト・ 15-31 3B2-76055-0 Bracket, Choke Solenoid 1 1 1 — スクリュ	15-29	346-76057-0	Hook, Choke Solenoid	1	1	_	
15-31 3B2-76055-0 Bracket, Choke Solenoid 1 1 1 — スクリュ	15-30	951403-0312	ステリント 2、3 12 Spring Pin, 3-12 プラケット チョーケットノイト	1	1	_	
	15-31	3B2-76055-0	Bracket, Choke Solenoid	1	1	_	
	15-32	921503-0510		2	2		

エレクトリックスタータ (Fタイプ) Fig. 16 ELECTRIC STARTER (F type)




見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
16-1	350-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1	1	_	
16-1-1	350-76015-0	ピニオン * Pinion	1	1	_	
16-1-2	350-76012-0	カーボンブラシ (十) (スプリング付) * Carbon Brush (十) (with Spring)	1	1	_	
16-1-3	350-76013-0	カーボンブラシ (一) (スプリング付) * Carbon Brush (一) (with Spring)	1	1	_	
16-1-4	350-76014-0	フ [*] ラシホルタ [*] * Brush Holder	1	1	_	
16-2	916103-0830	ホルト Bolt	2	2		
16-3	941303-0800	スプリンク*ワッシャ Spring Washer	2	2		
16-4	350-76011-0	プラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor	1	1	_	
16-5	910103-6825	ホ゛ルト Bolt	2	2	_	
16-7	346-76040-0	スタータソレノイト* Starter Solenoid	1	1		
16-8	910103-6620	ホ゛ルト Bolt	1	1		
16-9	930103-0600	ナット Nut	1	1		
16-10	398-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1	1		
16-11	398-76083-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ Actuator, Neutral Switch	1	1	_	
16-12	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1 レクチファイア	1	1		
16-13	3B2-76060-0	Rectifier	1	1	_	
16-14	921503-0525	スクリュ Screw	1	1		
16-15	941303-0500	スプ [°] リング [*] ワッシャ Spring Washer	1	1	_	
16-16	930103-0500	ナット Nut クランプ、6.5-67P	1_	1		
16-17	398-06972-0	Clamp, 6.5-67P	1	1	_	
16-18	309-06972-0	クランプ [*] 、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P ホ*ルト	1	1		
16-19	910114-0610	Bolt	1	1		
16-20	3B2-76120-0	ハ・ッテリコート Battery Cable	1	1	_	L=2000
16-21	3B2-76062-0	ヒュース・ワイヤ Fuse Wire	1	1	_	L=355
16-21-1	346-76212-0		1	1		
16-22	3B2-76147-1	スタータコート・ Starter Cord	1	1		L=200
16-23	3A3-76145-0	キャップ、コート Cap, Cord	2	2	_	
16-24	3B7-76145-0	キャップ、コート・ Cap, Cord	1	1		
16-25	345-06917-1	クランプ [*] 、9-20U Clamp, 9-20U	1	1		
16-26	3B2-76026-1	メインスイッチ Main Switch	1	1	_	

セパレートフュエルタンク (プラスティック)・アクセサリー Fig. 17 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)・ACCESSORIES




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
17-1	3B2-70167-0	フュエルタンク(12L フ [*] ラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	1	1	1	UNIQUE
17-1-1	3B2-70050-0	フュエルケ゛ーシ゛ヘ゛ンティト゛キャッフ゜ * Fuel Gauge Vented Cap キャッフ゜カ゛スケット	1	1_	1	
17-1-2	3C7-70021-0	* Cap Gasket メイルクイックコネクタ	1	1_	1	
17-1-3	3E0-70270-0	* Male Quick Connector フュエルヒックアップ・エルボ	1	1	1	
17-1-4	3B2-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y O リンケ	1	1	_1_	
17-1-5	3C7-70199-0	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1	1	
17-1-6	3C7-70113-0	* Filter フ [°] ライマハ・ルフ・アッシ	1	1	1	
17-2	3B7-70200-3	フライベルンプラッ Primer Bulb Ass'y フュエルハ・イフ	1	1	1	
17-2-1	98AB-7-1600	* Fuel Pipe	1	1	1	
17-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ(タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	1_	
17-2-3	98AB-7-0700	フュエルパイプ * Fuel Pipe クランフ゜	1	1	1	
17-2-4	332-70201-0	l * * * :	4	4	4	
17-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb	1	1	1	
17-2-6	3C7-70217-0	l ·	2	2	2	
17-2-7	3C7-70220-1	l	1	1	1	
17-2-8	3C7-70224-1		1	1	1	
17-2-9	3B2-70250-1	* Fuel Connector (Engine side, Female) ッール	1	1	1	
17-3	369-72100-0	Tool D-7°	1_	1	1	
17-4	312-72201-0	ローノ Rope フラッシング・アタッチメント	1	1	1	φ 4-1000 オプション
17-5	336-60007-0	Flushing Attachment	1	1	1	Option
			ļ			

オプショナルパーツ Fig. 18 OPTIONAL PARTS




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
18-1	3B2-06123-1	オルタネータセット (12V80W) Alternator Set (12V80W)	1	1	1	for MF Type
18-1-1	921521-6625	スクリュ * Screw	2	2	2	
18-2	369-76167-0	エクステンションコート・ Extension Cord	1	1	1	L=2000
18-3	3B7-72530-1	タコメータ Tachometer パルプ、メータ(12V1.7W)	1	1	1	UNIQUE
18-3-1	3B7-72659-0		1	1	1	
18-3-2	3B7-72656-0	1	1	1	1	
18-3-3	3B7-72661-0	* Fitting Plate	1	1	1	
18-3-4	930203-0500	ナット * Nut スプ [*] リンク [*] ワッシャ	2	2	2	
18-3-5	941303-0500	* Spring Washer	2	2	2	
18-4	361-72539-0	リート [*] ワイヤ、タコメータ Lead Wire, Tachometer ク [*] ロメット、コート [*]	1	1	1	L=6000
18-5	345-67169-0	Grommet, Cord	1	1	1	
18-6	361-72543-0	セパレートコート、(イエロー) Separate Cord (Yellow)	1	1		
18-7	361-72542-0	セパレートコート、(ホワイト) Separate Cord (White)	1	1	_	
18-8	346-76160-2	レクチファイアキット A Rectifier Kit "A"	1	1	1	
18-9	3B2-76097-0	リードワイヤ (プラウン) Lead Wire (Brown) リードワイヤ (プラック)	1	1	_	for EP
18-10	3B2-76098-0	Lead Wire (Black)	1	1	_	for EP
18-11	3B2B05911-0		1	1	1	
18-12	910103-0655	ホルト Bolt	2	2	2	
18-13	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	or 940113-0600
18-14	930103-0600	ナット Nut	2	2	2	or 930113-0600
18-15	3B2-05912-0	シールラバー、バーチカルスタート Seal Rubber, Vertical Starting	1	1	1	
18-16	332-72311-0	ピニールモターカバー (M) Vinyl Motor Cover (M)	1	1	1	UNIQUE
18-17	3B2-63037-0	ロング・ハント・ル、 0.4m Long Handle, 0.4m	1	1	1	
18-18	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	1	
18-19	3B2-64110-0		1	1	1	
18-20	3C7-72301-0	スーパーコールト (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter) スーパーコールト (1.0L)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーコールト (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter) スーパーコールト (20.0L)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	1	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
18-21	332-72306-0	Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.

オプショナルパーツ Fig. 18 OPTIONAL PARTS



見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
18-22	332-72309-0	ケリス (250g) Grease (250g) スプレー (シルハークレー)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
18-23	3B7-72326-0	Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1_	1	N.A.F.N.
18-24	332-72401-0	カート Cart スタント	1	1	1	
18-25	332-72402-0	Stand	1	1_	1	
			<u> </u>			
			ļ			
			ļ			
			-			
			-			
-						
-						

アッセンブリ・キット Fig. 19 ASSEMBLY・KIT



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
19-1	3K9B87100-0	エンシ ンショートプロック Engine Short Block	1	_		incl. Engine Base Gasket & Spark Plug
	3B2B87100-2	エンジンショートプロック Engine Short Block		1	1	incl. Engine Base Gasket & Spark Plug
		ピ [°] ストン リンク [*] セット (Std)	1	1	1	
19-2	3B2-87123-0	Piston Ring Set (Std) ピネトン リング (Std) * Piston Ring (Std)	set 4	set 4	set 4	
19-2	3B2-87124-0	ピストン リング・セット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	1	1 set	
	3B2-00014-0	t°ストン リンケ* (0.5mm O/S) * Piston Ring (0.5mm O/S)	4	4	4	
		キャプレタリヘ。アキット	1	1	1	
19-3	3B2-87122-0	Carburetor Repair Kit ガスケット、キャブレタ	set		set	
		* Gasket, Carburetor Oリンケ、フロートチャンハー * O-Ring, Float Chamber	1	1	1	
	369-03222-0 369-03293-1	カ、スケット、ト・レンスクリュ	1	1	1	
	922503-6414	スクリュ * Screw	4	4	4	
	369-03231-0	フロート * Float アームヒ [°] ン、フロートヒンシ・	1_	1	1	
	346-03232-0	* Arm Pin, Float Hinge フロートバルプ	1	1	1	
	3B2-03240-0	バルブピ ン	1	1	1_	
	334-03242-0 344-03244-0	クリップ [°]	1	1	1	
	3F3-03234-0	スクリュ * Screw	1	1	1	
	346-03256-0	ラハーキャップ * Rubber Cap	1	1	1	
	369-03303-0	ダイヤフラム A * Diaphragm "A" ダイヤフラム B	1	1_	1_	
		* Diaphragm "B" スクリュ	1	1	1	
	922553-6423	カ・スケット、ポンプカハ・ー	1	1	1	
	369-03302-0 369-03307-0	カ゛スケット、ポンプボディ * Gasket. Pump Body	1	1	1	
	369-03182-0	カ [*] スケット A、キャプレタカハ [*] ー * Gasket "A", Carburetor Cover	1	1	1	
	369-03183-0	カ [*] スケット B、キャプレタカハ [*] ー * Gasket "B", Carburetor Cover スクリュ	1	1	1	
	369-03186-0		2	2	2	
			<u> </u>			
	L	L	L	L	L	L

見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
19-4	3K9-87121-0	パワーヘット・カンスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	_		
19-4	3B2-87121-0	パ [°] ワーヘット [*] カ [*] スケットセット Power Head Gasket Set カ [*] スケット、シリンダ [*] ヘット [*]		1 set	1 set	
	3B2-01005-0	* Gasket, Cylinder Head カプスケット、エキゾーストカバー	1	1	1	
	3K9-02305-0	カ、スケット、エキソ・ーストカハ・ー	2		_	
	3B2-02305-0	* Gasket, Exhaust Cover カスケット、クランクケースヘット	-	2	2	
		* Gasket, Crank Case Head オイルシール、12-28-5 * Oil Seal, 12-28-5	2	2	2	Drive Shaft side
	3B2-00122-0	オイルシール、20-40-7	1	1	1	Lower side
	3B2-01303-0	カスケット、エンシンペース * Gasket, Engine Base	1	1	1	
	101-00121-0	オイルシール、20-35-7 * Oil Seal, 20-35-7 カプスケットインナ、インレットマニホールト*	1	1_	1	Upper side
	3B2-02104-0	カスケットマンナ、インレットマーホールト * Gasket Inner, Inlet Manifold カ プスケットアウタ、インレットマニホールト	1	1_	1	
	3B2-02105-0		1	1	1	
	369-02011-0	* Gasket, Carburetor	1	1	1	
19-5	3B2S63010-0	ハント [*] ルアッシ Handle Ass'y	1	1	1	
19-6	3B2S63000-0	ハント [*] ルキット Handle Kit	1 set	1 set	1 set	
19-7	3B2S87301-0	ロワユニットアッシ S Lower Unit Ass'y "S" ロワユニットアッシ L	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S" トランサム L 用
	3B2S87302-0	Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for Transom "L"
19-8	3B2S60100-0	フ [°] ロヘ [°] ラシャフトハウシ`ンク`アッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
19-9	3B2-87322-0	ウォータホ°ンプリヘ°アキット Water Pump Repair Kit インヘ°ラ、ウォータホ°ンフ°	1 set	1 set	1 set	
	3B2-65021-1		1	1_	1	
	3B2-65022-0	ライナ、ポンプケース	1	1	1	
		* Liner, Pump Case カ スケット、ホ ンプ ケース	1	1	1	
	3B2-65018-0 3B2-65025-0	* Gasket, Pump Case カイトプレート、ウォータホッンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
		カ スケット、カ イト プ レート * Gasket, Guide Plate	1	1	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(ગ્રે'ty	備考	
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks	
	200 05000 0	カ・スケット、ポンプケースロワ	1	1	1		
	3B2-65020-0	* Gasket, Pump Case Lower ホ*ルト	<u> </u>	_	-		
	916113-0650	* Bolt ワッシャ	4	4	4	or 910103-0650	
	940113-0600	* Washer	4	4	4	or 940103-0600	
		クロムメッキウォータポンプ゚キット	1	1	1		
19-10	3B2-65231-0	Chrome Plate Water Pump Kit インヘ [°] ラ、ウォータホ [°] ンプ	set	set	set		
	3B2-65021-1	* Impeller, Water Pump	1	1	1		
	3B2-65238-0	ライナ、ポンプ゚ケース * Liner, Pump Case	1	1	1		
		ガイドプレート、ウォータポンプ					
	3B2-65239-0	* Guide Plate, Water Pump がスケット、ポンプ・ケース	1	1	1		
	3B2-65018-0	* Gasket, Pump Case	1	1	1		
	3B2-65029-0	ガスケット、カ´イドプレート * Gasket, Guide Plate	1	1	1		
		•					
		ロワユニット、カ「スケットセット	1	1	1		
19-11	3B2-87321-0	* Lower Unit Gasket Set カ スケット、ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・	set	set	set		
	3B2-61012-0	* Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1		
	332-60006-0	カ [*] スケット、8.2−14−1 * Gasket, 8.2−14−1	3	3	3		
		O リング、3.2-47	٦	J			
	345-65015-0	* O-Ring, 3.2-47 オイルシール、15-28-10	1	1	1	Propeller Shaft	
	369-60111-0	* Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	Propeller Shaft	
	3B2-02312-0	ガスケット、エキゾーストパイプ * Gasket, Exhaust Pipe	1	1	1		
		カ゛スケット、ポンプケース		1	1		
	3B2-65018-0	* Gasket, Pump Case カ`スケット、カ`イト`フ°レート	1	1	1		
	3B2-65029-0	* Gasket, Guide Plate カ スケット、ホ ンプ ケースロワ	1	1	1		
	3B2-65020-0	カスケット、ホフテケースロケ * Gasket, Pump Case Lower	1	1	1		
	309-60111-0	オイルシール、12-24-8 * Oil Seal, 12-24-8	1	1	1	Pump Case Lower	
	309-00111-0	O リング、2.5-4.9	!	<u> </u>	1	r unip Gase Lower	
	369-66021-1	* O-Ring, 2.5-4.9 O リング、2.4-15.4	1_	1	1_		
	332-66032-0	* O-Ring, 2.4-15.4	1	1	1		
_							
		ェクステンションハウジングキット UL	1	1	1	トランサム UL 用	
19-12	3B2S87314-0	Extension Housing Kit "UL"	set	set	set	for Transom "UL"	
19-13	3B2-76400-3	エレクトリックスタータキット(F タイプ) Electric Starter Kit (F type)	1 set	1 set	1 set		
<u> </u>		フライホイルカップ゜(リンク・キ゛ヤ付)					
	3B2-06194-1	* Flywheel Cup (with Alternator) オルタネータセット	++	1_	1		
	3B2-06123-1	* Alternator Set	1_	1	1_		
	350-76010-0	スタータモータ * Starter Motor	1	1	1		

見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
	916103-0830	ポルト * Bolt	2	2	2	
	941303-0800	スプ [°] リング [*] ワッシャ * Spring Washer	2	2	2	
	350-76011-0	フ [*] ラケット、スタータモータ * Bracket, Starter Motor	1	1	1	
	910103-6825	ホ`ルト * Bolt スタータソレノイト`	2	2	2	
	346-76040-0	* Starter Solenoid ホ*ルト	1	1	1	
<u></u>	910103-6620	* Bolt ナット	1	1	1	
	930103-0600	* Nut ニュートラルスイッチ	1	1	1	or 930113-0600
	398-76080-0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1_	1	
	398-76083-0	* Actuator, Neutral Switch ワッシャ、12.5-24-1	1	1_	1	
		* Washer, 12.5-24-1 レクチファイア	1	1	1	
	3B2-76060-0	スクリュ	1	1	1	
	921503-0525	* Screw スプリングワッシャ	1	1	1	
	941303-0500	* Spring Washer ナット * Nut	1	1	1	
	930103-0500 398-06972-0	クランプ、6.5-67P * Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
		クランプ、6.5−47.5P	1	1	1	
	910114-0610	ホルト * Bolt	1	1	1	
	3B2-76120-0	バッテリ⊐ード * Battery Cord	1	1	1	L=2000
	3B2-76062-0		1	1	1	L=355
	3B2-76147-1	スタータコート・ * Starter Cord	1	1	1	L=200
	3A3-76145-0	キャップ、コート * Cap, Cord キャップ、コート	2	2	2	
	3B7-76145-0	* Cap, Cord クランプ、9-20U	1	1	1	
	345-06917-1	* Clamp, 9-20U メインスイッチ	1	1	1	
	3B2-76026-1	* Main Switch	1	1	1	
40.11	0140 70400	エレクトリックスタータキット(P タイプ)	1			
19-14	3K9-76100-0	Electric Starter Kit (P type) エレクトリックスタータキット (P タイプ) Electric Starter Kit (P type)	set	1 cet		
19-14	3B2-76100-2 3B2-06194-1	Electric Starter Kit (P type) フライホイルカップ (リングキャイ) * Flywheel Cup (with Alternator)	1	set 1		
	3B2-06123-1	* Frywheel Cup (with Alternator) オルタネータセット * Alternator Set	1	1		
		スタータモータ * Starter Motor	1	1		

見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty		Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
	916103-0830	ポルト * Bolt	2	2	_	
	941303-0800	スプ [°] リンク [*] ワッシャ * Spring Washer フ [*] ラケット、スタータモータ	2	2	_	
	350-76011-0		1	1	_	
	910103-6825	* Bolt スタータソレノイト*	2	2	_	
	346-76040-0		1	1	_	
	910103-6620		1	1_	_	
	930103-0600	* Nut レクチファイア	1	1	_	or 910113-0600
	3B2-76060-0	* Rectifier スクリュ	1	1_	_	
	921503-0525	* Screw スプリング・ワッシャ	1	1		
	941303-0500	* Spring Washer ナット	1	1	_	
	930103-0500	ハ゛ッテリコート゛	1	1		
		* Battery Cord ヒュース・ワイヤ	1	1		L=2000
	3B2-76062-0	スタータコート゛	1	1	_	L=355
		* Starter Cord キャップ、コート	1	1	_	L=200
	3A3-76145-0	キャップ、コート゛	2	2		
·	3B7-76145-0 309-06972-0	クランプ゜、6.5−47.5P	1	1		
	910114-0610	ホ*ルト	1	1		
		クランプ 、6.5-67P * Clamp, 6.5-67P	1	1	_	
		ハンドリートワイヤ、100 * Band, Lead Wire 100	2	2		
	345-67193-0	ታ ፲√ ፲ / ፲ / ፲ / ፲ / ፲ / ፲ / ፲ / ፲ / ፲ /	1	1		
	345-06917-1		1	1		
	3B2-63624-0		1	1		
	345-67117-0	グ [*] ロメット、17-2.7 * Grommet, 17-2.7 アシストコート*	1	1		
	3B2-76166-0	・ Assist Cord チョークソレノイト・	1	1		
	361-76050-0	* Choke Solenoid スクリュ	1	1		
	921503-6408	* Screw フック、チョークソレノイト・	3	3		
	346-76057-0		1	1	_	
	951403-0312		1	1		
	3B2-76055-0	* Bracket, Choke Solenoid	1_1_	1	<u></u>	

見出番号	部品番号	部 品 名		数(ਹ਼'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	9.8 B	8 B	6 B	Remarks
	921503-0510	スクリュ * Screw キャフ [*] レタ (EP)	2	2		
	3K9-03202-0	キャプレタ (EP) * Carburetor (EP)		1		
	3B2-02412-0	* Carburetor (EP) エアサイレンサ * Air Silencer	1	1		
	1					
			L			

NISSAN